

Indberetning af oppumpede vandmængder og pejlinger (Vandværker)

For at indberette skal du anvende følgende hjemmeside:

<http://www.aabenraavand.geoenviromweb.dk> (klikker du på linket, bliver du ledt direkte til hjemmesiden)

1. Gå ind på hjemmesiden via ovenstående link
2. Der logges ind med Brugernavn og kodeord



INDBERETNING
AF VANDMÆNGDER OG PEJLINGER

Connected to: 886 - WS Version 1.1.3

GEOKON
Ver. 2.1.1

Indvindingsanlæg

Login


Brugernavn:

Adgangskode:

Glem adgangskode?
Skift adgangskode?

Login

3. Når du er logget ind, vises der forskellige oplysninger, som kommunen har registreret for anlægget. Hvis der er kommentarer for disse, kan de tilføjes i bemærkningsfelt allernederst på web-siden
4. I gruppeboksen "Ny indberetning", indtastes den samlede indvundne mængde af grundvand i kubikmeter og eventuelt supplerende data. I afsnittet "Vandindvinding" skal forbrug af vand på vandværket til filterskylning og andet anføres.



Ny indberetning

m³ målerstand

Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011

Grundvand: 300000 m³

Overfladevand: m³

Målermetode: Andet

Bemærkning:

Almene vandforsyningsanlæg

Vandindvinding

	2011	2010
Samlet oppumpet mængde:	300000 m³	m³
Filterskyl, eget forbrug mv.:	m³	m³
Import fra andre værker:	0 m³	m³
Eksport til andre værker:	0 m³	m³
Ud-pumpet til forbrugere (beregnet):	300000 m³	m³
Difference mellem udpumpning og fordeling:	300000 m³	m³
Difference i procent:	100,0 %	%

Forsyningsfordeling

	Antal	2011	Antal	2010
Husstande i parcelhuse:		m³		m³

5. **Importeret eller eksporteret vand til eller fra andre vandværker skal dette også oplyses.** Det gøres ved at klikke på indtastningsfeltet til "Import fra andre vandværker" eller "Eksport til andre vandværker". Derefter åbner der et mindre vindue op hvor du kan tilføje de vandværker hvor der sker import eller eksport af vand.

Tryk på knappen "Tilføj" og der kan tilføjes et vandværk, hvor der kan angives om der er tale om import eller eksport for det pågældende vandværk, og en vandmængde.

Tryk på "OK" og de indtastede mængder indsættes i hhv. i felterne "Import fra andre vandværker" og "Eksport fra andre vandværker"

6. **Den solgte mængde vand til vandværkets forbrugere, fordelt på forbrugsgrupper, skal angives i afsnittet "Forsyningsfordeling"**

7. Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at klikke på *Indberet*-knappen nederst til højre på siden. Oplysningerne indberettes med denne knap, og der vises i stedet en web-side, der bekræfter indberetnings - registreringen.
8. Samtidig vil der blive sendt en e-mail med de indberettede oplysninger til den e-mailadresse du har angivet, som kommunen har registreret.
9. **Indberet pejlet grundvandsstand**
Når du skal indberette pejlinger vælges knappen "Vis Boring" for at komme over på siden til indberetning af pejlet grundvandsstand.
10. Der vises nu en liste over boringer, der er tilknyttet vandforsyningsanlægget.
11. Klikkes der på en af de tilknyttede boringer, vises en boks med de seneste pejlinger.
12. Klikkes der på pejedato for en tidligere pejling fremkommer en boks, der giver mulighed for at ajourføre pejedata., hvis de er forkerte

Boring 242.0242

Tidligere pejlinger

Pejedato	Mål.kode	Målepkt. type	Målepunkt	Drift/ro	Pejlemetode	Timer i ro	Pejling	Pejler	Pejlekvalitet	GVS-kote
30-09-2010	K	Kote	1,48	I ro	Nedstik		1,30	Ejer	Dårlig	0,18
20-10-2008	K	Kote	1,48	I ro	Nedstik		1,12	Ejer	Dårlig	0,36
26-11-1999	K	Kote	1,48	I ro	Nedstik		0,05			1,43

Opret ny pejling

13. Klikkes der på knappen "opret ny pejling" fremkommer en ny boks, hvor nye pejlinger kan indtastes.

Ny pejling

Pejedato: 28-12-2011

Målepkt. type: Kote

Målepunkt: 1,48

Drift/ro: I ro

Pejlemetode: Nedstik

Timer i ro:

Pejling:

Pejler: Ejer

Pejlekvalitet: Dårlig

GVS-kote:

Gem pejling

14. Findes der ingen tidligere pejlinger for den pågældende boring, skal du først vælge målepunktstype (m.u.t., m.o.t., terræn eller kote). Indtast der på målepunktets placering eller kote i feltet "Målepunkt". Både placering og kote skal være i meter. Findes der tidligere pejlinger for den pågældende boring, udfyldes en række felter automatisk med data som for sidste pejling, men de kan ændres. Feltet timer i ro skal ikke udfyldes ved pejling af en boring i drift. Udfyld de øvrige felter og gem pejling.

Har du spørgsmål til indberetningen, er du velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger i det tilsendte brev.